



Wszystkie funkcje nastawiane są przez przycisk na konsoli kasetki

Opis przycisków:

- 1) Praca zgodnie z nastawami w kalendarzu (na regulatorze LORZJ należy ustawić w trybie „program” kiedy urządzenie ma się załączać na jakie temperatury na jakim biegu)
- 2) Wyższy bieg procy urządzenia (na regulatorze LORZJ należy ustawić jakiej prędkości (zakres 1-5) ma odpowiadać wyższy bieg))



- 3) Niższy bieg procy urządzenia (na regulatorze LORZJ należy ustawić jakiej prędkości (zakres 1-5) ma odpowiadać niższy bieg))
- 4) Stop – nastawa umożliwiająca wyłączenie urządzenia.
- 5) Kontrolka informująca że urządzenie pracuje.
- 6) informacja o stanie awarii, jeżeli pali się czerwona kontrolka jest to informacja że urządzenie ma awarię, lub filtry są zabrudzone, jeżeli urządzenie pracuje i pali się kontrolka 5) oznacza to że należy wymienić filtry. Pozostałe stany awarii odczytuje się z regulatora LORZJ.